

【iCAD SX版】

Version4.6.0 アップデートのご案内


- 1 新機能
- 2 アップデート方法のご案内



Ver.4.6.0新機能



型番検索でインポート時に価格納期情報をパーツ付加情報に設定




②パーツ付加情報を確認

パーツ名				
<sys_parts_name></sys_parts_name>	<pre><user_misumifa_ordernum></user_misumifa_ordernum></pre>	<user_misumifa_unitprice></user_misumifa_unitprice>	<user_misumifa_amount></user_misumifa_amount>	<pre><user_misumifa_viashipdate> -</user_misumifa_viashipdate></pre>
SFJ12-76	1	320	320	2日目

これまで型番検索でインポートした場合はパーツ付加情報に 価格納期情報が設定されませんでしたが、型番検索時も価格納期情報が設定されます。 これにより、CAD上で価格納期情報の確認が可能です。



パーツ名/コメントの区切り文字に最大5文字まで入力可能



これまでコメントの区切り文字は1文字までしか入力できませんでしたが、 最大5文字まで入力可能になりました。



meviyフォルダを3階層利用可能

■ meviyフォ 選択した3D (記品一括見積 ・ルダの設定 CADデータをmeviyにアップロードします。 を指定してください。	×	プロジェクト名	RapidDesign	•
プロジェクト名	RapidDesign	Ţ	プロジェクト名	20240704200120	*
プロジェクト名	20240704200120				
プロジェクト名		-	プロジェクト名		*
	を行わない3D CADデータの選択を外してください	١٠			
meviyで見積	を行わない3D CADデータの選択を外してください -ツ名	No.			
meviyで見積 V パー V A00	を行わない3D CADデータの選択を外してください - ツ名 022-01001	No.			
meviyで見積 V パー V Aoo	を行わない3D CADデータの選択を外してください -ツ名	No.			
meviyで見積 V パー V AOI V AOI V AOI	を行わない3D CADデータの選択を外してください - ツ名 022-01001 022-01002	A .			
meviyで見積 V バー V AOI V AOI V AOI	を行わない3D CADデータの選択を外してください - ツ名 022-01001 022-01002 022-01003	ho A			
meviyで見積 V パー V A00 V A00 V A00 V A00 V A00	を行わない3D CADデータの選択を外してください - ツ名 022-01001 022-01002 022-01003 022-01004	A			

ファイルアップロード時にmeviyフォルダを自由に選択可能になりました。 これにより、meviyで作成したフォルダにRAPiD Designでアップロードしたモデルを追加可能になりました。



RAPiD Designを経由せずに発行したmeviy型番も見積可能



これまでRAPiD Designを経由せずに発行したmeviy型番は 図面品として概算見積もりを行っていましたが、 今回のアップデートで商品情報をもとに標準品として見積もりを行えるようになりました。

※MISUMIサイトでダウンロードしたCADデータは「見積判定」の項目で「標準品(パーツ名見積)」と表示されます。



Ver.4.6.0アップデート方法のご案内



ご利用中のRAPiD Designのバージョンによってアップデート方法が異なりますので、以下画像を参考にバージョンをご確認ください。







注意


プロキシ設定/パーツ付加情報名称カスタマイズなどをしている方は、インストール前にこちらの確認を行ってください。

*特に設定をしていない方は、P.12へお進みください。

【事前準備①】プロキシ設定の確認


RAPiD Designトップページ右上の 歌 から設定ページを開きます。

プロキシサーバーをご使用の場合は、「システム設定」タブ内の入力値をメモに書き留めてください。






システム設定タブ





【事前準備②】パーツ付加情報名称カスタマイズなどの確認

- 1. RAPiD Designトップページ右上の から設定ページを開きます。
- 2. パーツ付加情報名称カスタマイズなどの設定をしている場合は、「設定をエクスポート」 で設定ファイルをエクスポートします。
- 3. Ver.4.6.0のインストール完了後、設定画面を再度開き「設定をインポート」から上記手順2.のファイルを取り込みます。



インストール前に

設定をエクスポート

インストール後に


設定をインポート



① ご利用中のRAPID Designをアンインストール

最新版をインストールする前に、現在お使いのRAPID Designをアンインストールします。

1:コントロールパネルを開き、プログラムのアンインストールを選択。 管理者権限が必要な場合があるのでご用意をお願いします。





2. MiSUMi RAPID Design for iCADを選択し、 アンインストールを実施。



2 最新インストーラーをダウンロード

以下URLをコピーしウェブブラウザからアクセスして、最新インストーラーをダウンロードします(ZIPファイル)

https://jp.misumi-ec.com/r/rd_setup_icad/

3 RAPiD Design ver4.6.0をインストール

ファイル解凍後に MisumiRD_iCAD_setup_dl.exe をクリックして、インストールを実施します。 完了後は、これまで同様にログインが可能です。



プロキシサーバーをご使用の場合は、ログイン画面、またはRAPiD Designのトップページから 事前準備で書き留めたプロキシ設定をお願いいたします。

◆□グイン画面から



プロキシ設定画面



◆RAPiD Designトップページから



システム設定タブ

システム設定	RAPiD Design共通 設定	お気に入り/ 保存型番履原機能		お問い合わせ・使い方
プロキシの設定				
プロキシサ	-パ-を手動設定する			
ユーザー名、	パスワードは必要な場合の	み入力してください		
アドレス			ポート	
ユーザー名			パスワード	
ログインの設定				
自動ログイ	ンを有効にする			

【通信設定】 外部との通信に制限をかけている場合は、以下、2つのドメインにアクセスできるように設定してください。

http://*.misumi-ec.com http://*.misumi-ec.com